


2級 検定試験 パールホワイト

ポリッシュの塗布方法に決まりはありません。こちらではサイドから塗布する方法をご紹介しますが、ご自身の塗布しやすい方法で行いましょう。

プレプライマーとベースコート塗布します。
ベースコートは表面の凹凸を目立たなくするためにリッジファイラーを使用するのがおすすめです。



1度塗り目の塗布が終わりました。
1度塗り目からムラにならないように仕上げましょう。

ポリッシュをエッジ→表面の順番に塗布します。


表面はポリッシュの量を少なめに取り、サイドから塗布していきます。



2度塗り目を塗布します。
2度塗り目も1度塗り目同様、ポリッシュの量は少なめに取って塗布しましょう。

2度塗り目はエッジへの塗布は必要ありません。

パールホワイトはハケの筋が出やすく、ハケをまっすぐに動かさないとハケの筋がゆがんだ仕上がりになってしまいます。
手元がぶれないようにまっすぐ手前に引くように塗布しましょう。



ネイルプレートが透けないように仕上げましょう。
2度塗り目の塗布が終わりました。

ポリッシュが足りなくなったら途中で足していただいても構いません。
キューティクル際をスキナップ、サイドストレートスキндаウンをして際まで塗り残さないようにしましょう。



最後にトップコートを塗布します。
トップコートはエッジ→表面の順番に塗布したら完成です。

Point ポイント



1 ハケの状態・ポリッシュの量

ハケはしっかりと扇状に広げて塗布しましょう。ポリッシュは一度に多く取り過ぎないように注意し、適切な量を塗布しましょう。



2 ハケの動かし方

支えをしっかりとし、ハケがぶれないようにまっすぐ手前に動かしましょう。ハケのみを動かすのではなく、モデルさんの指を誘導しながら塗布すると良いでしょう。



3 ハケの角度

ハケ圧はかけずに優しく塗布しましょう。ハケの角度はネイルプレートに対して45°になっているかどうか確認しましょう。